

Üzemanyag szivattyú, 12V – Y1224BT-D

Kizárólag GÁZOLAJ szivattyúzására szabad használni. Benzint, vagy más anyagot tilos szállítani vele!
Max. szállítható mennyiség: 40L/perc

Max. használati idő 15 perc. Ezután 30 perc pihentetési, hűlési időt kell beiktatni.

A szivattyúba nincs szűrő beépítve, ezért Önnek kell azt felszerelni a szívó ágra!

A megfelelő működéshez szükséges paraméterek: szívó és kiömlő oldalon 3/4"-os cső, amely 10 bar névleges nyomást bír.

Üzembe helyezés

A szivattyú indítása előtt győződjön meg róla, hogy nincs-e szállítási sérülés és a csövek rögzítései nem lazultak-e meg?

A szivattyút szárazon nem szabad járatni, ezért gondoskodjon róla, hogy a pontosan kimérendő mennyiségnél több gázolaj álljon rendelkezésre és a megtöltendő tartály is nagyobb legyen a kimérendő mennyiségnél. Ha a szivattyút szárazon járatja, akkor az komoly károkat okozhat az alkatrészekben.

Indításra, megállításra mindig a kapcsolót használja, ne pedig a hálózati csatlakoztatást!

Használat elején a kimeneti cső végéről el kell távolítani az automata adagoló pisztolyt (ha tesznek rá) vagy nyitva kell hagyni a csapot, hogy a gép kinyomhassa a csövekben levő levegőt. Ha az adagoló pisztolyt rajta hagyják a működés elején, a szivattyú nem fog üzemelni, mert a bennmaradó levegő miatt nem alakul ki az üzemi nyomás. Megfelelően csatlakoztassa az akkumulátor polaritásaihoz a szivattyú elektromos kábeleit, pozitív a piros vezeték.

Üzemeltetés

Az üzemanyag szivattyúzása másodpercekig, ill. rövid percekig tart. Ha tovább tartana, akkor állítsa le a szivattyút és győződjön meg a következőkről:

- Szállít-e üzemanyagot a szivattyú?
- Nem szív-e valahol fals levegőt?
- Nincs-e eltömődve a szívó szűrő?
- Nem kell-e több mint 2 métert emelni a szivattyúnak? Ha igen, töltsse föl a szívó csövet üzemanyaggal! Lábszelep használata is szükséges lehet. 3 méternél nagyobb magasság nem javasolt!
- Ki tudja-e nyomni magából a gép a levegőt?

Tegye a csövet a tartályba!

Indítás előtt zárja el a szállító szelepet!

Kapcsolja be a szivattyút a gombbal. Az elkerülő szelep rövid időre (max. 2-3 perc!) lehetővé teszi a működtetést elzárt pisztollyal is.

Nyissa ki a pisztolyt!

Ha kimérte az üzemanyagot, zárja el a kimérő pisztolyt!

Kapcsolja ki a szivattyút!

Különlegesen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy csak tiszta, szennyeződésektől mentes gázolajat szivattyúzzon vele. Idegen tárgy szivattyúba kerülése maradandó károsodást okozhat.

Ha a szivattyút nem használja, óvja a káros környezeti hatásoktól.