

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható gázfőző

FONTOS:

- A készülék és a gázpalack fokozottan tűzveszélyes
- Olvassa el ezeket az instrukciókat figyelmesen, hogy megismerkedjen a készülék működésével, mielőtt csatlakoztatná a gázpalackot.
- A készülék csak MSF-1a bután gázpalackkal használható.
- Másféle gázpalackokkal való kísérletezés veszélyes lehet.
- A készülék gyermekektől távol tartandó.
- A készüléket csak jó szellőzésű térben szabad használni.

A veszélyes gázok koncentrációjára vonatkozó törvényi előírásokat szintén figyelembe kell venni a készülék használata során, ha a törvény erről nem rendelkezik, akkor csak szabad levegőn engedélyezett a készülék használata, ennek megfelelően tilos a fülkében használni.

Modell:	MS-1000V
Közvetlen nyomás kategória:	bután gáz nyomás
Névleges hő terhelés	2,2 kW
Gáz fogyasztás:	160 g/h
Származási ország:	Hollandia
Minősítés:	CE 0845/13

1. Tömítés
2. Tűzhely foglalata
3. Gázpalack tartó borítás
4. Szélvédő
5. Lábás tartó
6. Tűzhely
7. Gázégőfej
8. Főzőlap
9. Gázpalackrögztítő csap
10. Szabályozó egység
11. Szabályozó szelep (alacsony/magas), piezo gyújtással

FIGYELMEZTETÉS!

Kicsomagolás után a tányértartót pontosan kell elhelyezni a készüléken.
Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott, vagy ha rossz a szigetelése.
Ne szedje szét a készüléket.

BIZTONSÁGI BERENDEZÉS:

A készülék egy biztonsági berendezéssel is fel van szerelve, ami megakadályozza a gázömlést, ha a palackban túl nagy lesz a nyomás (pl: túlmelegítés miatt)
A gázpalack behelyezése előtt a szabályozó gombot Off állásba fordítsuk.
Ellenőrizze, hogy a tömítés (a készülék és a gázpalack között) a helyén van-e és nem rongálódott meg mielőtt csatlakoztatná a készüléket és a gázpalackot.

HASZNÁLAT

1. Vegye ki a tűzhelyet a műanyag dobozból. Vegye ki a tányértartót és fordítsa úgy, hogy a négy tányértartó kar felfele nézzen.
2. Nyissa fel a gázpalack fedelet és tegye be a gázpalackot fejjel előre, úgy hogy a palack nyakán lévő bevágás felfele nézzen és pattintsa a bevágásba az ott lévő rugós fület.

3. A gázpalack behelyezésekor a palack feszítő karnak szintén Unlock állásban kell lennie. A palack behelyezése után a kart egy határozott mozdulattal Lock állásba rögzítse.
4. Csupja vissza a gázpalackrögztítő fedelet, ezután tekerje el a gázszabályozó gombot max állásba.
5. A készülék begyújtását a kar további (ignition) irányú forgatásával végezze el. A szabályozó gomb ellenkező irányú elfordításával beállíthatja a kívánt lángmagyságot.
6. Kikapcsoláshoz a szabályozó gombot állítsa Off állásba.
7. A gázpalack kivételekor fordítsa a szabályozó gombot és a gázpalack-rögztítő kart is Unlock állásba. A fedél kinyitása után az üres gázpalack kivételét a behelyezéssel fordított sorrendben végezze el.

Ha sípoló hangot hall, akkor a gázpalackot nem rögzítette megfelelően.

Ha szükséges igazítsa meg a gázpalackot.

HASZNÁLAT UTÁN

1. Saját biztonsága érdekében használat után mindig vegye ki a gázpalackot a gázpalack tartóból.
2. Tegye rá a gázpalackra a piros védőkupakot és tárolja száraz, hűvös, jó szellőzésű helyen.
3. A készüléket minden használat után meg kell tisztítani a zsírtól és az ételmaradéktól.

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék MSF-1a bután gázpalackkal használható.
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott ill. ha régi a tömítés.

Ne használjon olyan készüléket, ami szivárog, megrongálódott vagy nem működik rendesen.

- Soha ne tegyen két gázfőzőt túl közel egymáshoz.
- Ne használjon olyan edényt, ami lefedi a gázpalackot.
- Soha ne használja a gázfőzőt a tányértartó nélkül.
- A készüléket vízszintes felületen szabad használni.
- Használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Gyúlékony anyagoktól távol szabad csak üzemeltetni.
- A bután gázpalackot biztonságos helyen kell kicserélni (szabad levegőn vagy nagyon jó szellőzésű helyen) lehetőleg a szabadban gyúlékony anyagoktól távol.
- Ha szivárog a készülék (gáz szag) rögtön vigye jó szellőzésű helyre, ahol a szivárgás kimutatható.
- A szivárgás kimutatására soha ne lángot, hanem szappanos vizet használjon.
- Ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani.
- FIGYELEM: a készülék néhány hozzáférhető része nagyon forró lehet, ezért gyermekektől tartsa távol.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	Megoldás
Nincs gáz	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a gázpalackot jól helyezte e a tartóba• A gázpalack üres• Rázza fel a palackot
Nincs láng	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa meg az égőfejet egy kefével